

# Übersicht ista Rauchwarnmelder *fumonic*



**fumonic I**  
 Artikelnummer 11260  
 (Hinweis auf Typenschild)

Statusanzeige  
 dient als Taste

Signal		Bedeutung
Signalton	Leuchtdiode	
	blinkt alle 40 s	Automatischer Selbsttest, normaler Betriebszustand
Lauter Intervallton	blinkt	Lokaler Rauchalarm oder Funktionstest
Kurzer Signalton alle 40 s	blinkt abwechselnd mit dem Signalton	Störung / Verschmutzung
Kurzer Signalton alle 40 s	blinkt parallel zum Signalton	Batteriewechselanzeige



**fumonic II**  
 Artikelnummer 11270  
 (Hinweis auf Typenschild)

gesamter Melderkopf  
 dient als Taste

Signalton	Statusanzeige blinkt	Bedeutung / Funktion
•	alle 40 Sekunden	normaler Betriebszustand
lauter Intervallton, 0,5 Sek.-Rhythmus	alle 0,5 Sekunden	Alarmzustand
kurzer Signalton alle 40 Sekunden	alle 40 Sekunden gleichzeitig mit Signalton	Batteriewechsel-Anzeige, Gerät ist noch mind. 30 Tage funktionsfähig
kurzer Signalton alle 40 Sekunden	alle 40 Sekunden abwechselnd mit Signalton	Störung / Verschmutzung
•	alle 10 Sekunden	Alarmstummuschaltung
lauter Intervallton	alle 0,5 Sekunden, solange Melderkopf gedrückt wird	Funktionstest



**fumonic 3**  
 Artikelnummer 11280  
 (Hinweis auf Typenschild, seitlich am Gehäuse)

Gehäuseschale  
 dient als Taste

LED rot	LED weiß	Alarm	Bedeutung / Funktion
aus	aus	aus	Lagermodus oder RWM deaktiviert
1x / 48 s	aus	aus	RWM im Betriebsmodus
500 ms danach 2x / 10 s	aus	aus für 10 min	Alarmstummuschaltung wird / ist aktiviert
3x / Alarmsequenz	ein	ein	Alarm ausgelöst
500 ms danach 2x / 10 s	aus	aus für 10 min	Alarm quittiert, Alarmgeber deaktiviert
1x / 100 ms	aus	Alarmton	Probealarm ausgelöst
blinkt 1x / 8s	aus	1 Signalton / 45 s	Batterie fast entladen
1x / 500 ms	1x / 500 ms	1 Signalton / 45 s	Gerät nicht mehr funktionsfähig

**Mehr Informationen: + 49 201 50744497**  
 (24-Stunden-Call-Center-Service, lokale Rufnummer, Kosten gem. Festnetzstarif des Anrufers.  
 Mobilfunkpreise abweichend, max. 42 ct/Min.)